# ≪フィルム糊がプランパーツにこびりついた場合の対処方法≫

100円ショップ等で売っているＺＩＰＰＯライターオイルを
使用するとＰＰフィルムの糊のベタツキが取れます。

直接ＺＩＰＰＯオイルをかけて、布等で広げながら拭き取るとベタツキは無くなります。
設置ＰＰなら、布にオイルを湿らせ拭き取ってください。

糊のベタツキが取れた後は、濡れタオルでオイルは拭き取れます。
（オイルを塗った後はすぐに、水洗いか、濡れタオルでオイルを拭き取ってください。）

固くへばり付いたフィルムでもオイルをかければ、簡単にフィルムを取ることができます。